



Dammbalken System AMARI 100

Montageanleitung

Montagematerial:

- Sanitärsilikon für Außenanwendung, ca. 1 Kartusche/m Höhe bei glattem Untergrund.
- Schrauben und Dübel \varnothing 12-14 mm, 70- 90 mm lang, Senk- oder 6-Kant, passend zu Untergrund
- Silikon-Gleitspray

- 1) Losen Putz von den Wänden abschlagen, Staub entfernen.
- 2) Löcher für Schrauben in die Rückwand der Wandschienen bohren. Vertikal mittig, horizontal 10-15 cm von oberen und unteren Ende, dazwischen im Abstand von 25-30 cm
- 3) Wandschienen an die Wand anlegen und Bohrlöcher markieren. **Dabei darauf achten, dass die Wandschienen in einer Flucht und parallel sind!**
- 4) Löcher für Dübel in Untergrund bohren.

Montage an die Wand oder in vorbereiteten Wandschlitz, wenn dieser oben offen oder min. 10 cm höher als die Schiene ist.

- 5) 2 ca 15-20 mm breite Raupen Silikon an die Rückseite der Wandschienen oder an den Untergrund anbringen.
- 6) Wandschienen mit Schrauben und Dübel fest anschrauben.
- 7) Wandschienen beidseitig nochmals mit Silikon zur Wand abdichten.
- 8) Wandschienen innen und außen zum Boden abdichten.
- 9) Lamellendichtungen mit Silikonspray einsprühen und in die Nuten der Wandschienen einschieben und oben bündig abschneiden.
- 10) Lamellen oben ca 45° anschneiden.

Montage in vorbereiteten Wandschlitz, wenn dieser oben geschlossen ist (H Schlitz < Länge Wandschiene +10 cm)

- 5) Lamellendichtungen mit Silikonspray einsprühen und in die Nuten der Wandschienen einschieben und oben bündig abschneiden.
- 6) Lamellen oben ca 45° anschneiden.
- 7) 2 ca 15-20 mm breite Raupen Silikon an die Rückseite der Wandschienen oder an den Untergrund anbringen.
- 8) Wandschienen mit Schrauben und Dübel fest anschrauben.
- 9) Wandschienen beidseitig nochmals mit Silikon zur Wand abdichten.
- 10) Wandschienen innen und außen zum Boden abdichten.

ME HOCHWASSERSCHUTZ HANDELS GESMBH

SCHUTZSYSTEME FÜR ALLE EINSATZBEREICHE

WHS

DPS 2000®
AquaLOCK

FLUTSTOP
BUM

BEAVER
SCHUTZSYSTEME
Füllmexx

FLOODSTOP
FloodBLOCK

LENOIR®
Flutbox

Alpina
AMARI

hr
Central Home Protection

Magnetsystem | Dammbalken | mobile Schutzsysteme | Schlauchsystem | Hochwasserschutzfenster | Garagentore | Kellertüren | Einfahrtstore | Wassersperren | Klappschotts

www.me-hochwasserschutz.at

Dammbalken System AMARI 100

- 11) Balkendichtungen mit Silikonspray einsprühen, in die Nuten der Dammbalken einschieben und außen bündig abschneiden.
- 12) Sohlendichtung in die Nut des untersten Dammbalkens einschieben.
- 13) Probeaufbau
- 14) Abdeckungen auf die Wandschienen stecken.

Aufbauanleitung

1. Abdeckungen von den Wandschienen entfernen.

Nur bei mehreren Feldern:

- 1.1. Abdeckschrauben aus Bodenhülsen entfernen.
- 1.2. Zwischensteher fest anschrauben.

2. Dammbalken mit Sohlendichtung einschieben.
3. Weitere Dammbalken einschieben und zum Unteren drücken.
4. Vertikalspanner in Schienen einfügen und damit Dammbalken handfest nach unten drücken.