

Montageanleitung WHS- Hochwasserchutz 2-seitig mit Dichtung an der Unterkante

Generell:

Wegen der Abbindezeit von 2-Komponentenklebern nur bei Umgebungstemperatur zwischen 10° C und 25° C montieren.

A) In der Laibung OHNE Bodenschiene

1. Position der Formrohre in Bezug auf die Tiefe in der Laibung durch vorheriges Einpassen der ALU-Wabenplatte (Je Seite 1-3 mm „Luft“ zur Mauer) anzeichnen. Wichtig bei nicht 100% parallelen Laibungen!
2. Formrohre mit Mauerankern auf den Boden setzen, lotrecht, parallel zueinander und auf gleiche Höhe der Oberkanten ausrichten.
3. Position der Maueranker markieren
4. Löcher Ø 14 mm bei Markierungen bohren.
5. Bohrlöcher ausblasen
6. Eventuell losen Putz abschlagen.
7. Formrohre einsetzen und nach Lot, Parallelität und gleiche Höhe überprüfen. Gegebenenfalls nachbohren. (Überprüfen indem die Aluwabenplatten fixiert wird)
8. Bohrlöcher mit handelsüblichen, schnell abbindenden 2-Komponentenkleber (Kartusche) füllen (soll leicht überquellen).
9. Aluwabenplatte auf Flachprofile setzen und ausrichten. (Dichtungen müssen in voller Breite auf den Flachprofilen aufliegen!) und bis zur Abbindung des Klebers die Platte auf den Profilen lassen.
10. Abbindung abwarten (Je nach Kleber und Temperatur 5-20 Minuten – sh Hinweise des Herstellers.) und dann Platten entfernen.



11. Spalten/Zwischenräume zwischen Formrohre und Wand sowie Boden innen und außen mit hochwertigem Dichtungssilikon 100% abdichten.

B) In der Laibung MIT Bodenschiene

1. Position der Formrohre in Bezug auf die Tiefe in der Laibung durch vorheriges Einpassen der ALU-Wabenplatte (Je Seite 1-3 mm „Luft“ zur Mauer) anzeichnen. Wichtig bei nicht 100% parallelen Laibungen!
2. Bodenschiene auf dem Boden so ansetzen, dass vor den Formrohren min 20mm für die ALU-Wabenplatte frei bleibt.
3. Position der Maueranker der Bodenschiene markieren.
4. Löcher \varnothing 14 mm bei Markierungen bohren.
5. Bohrlöcher ausblasen
6. Bohrlöcher mit handelsüblichen, schnell abbindenden 2-Komponentenkleber (Kartusche) füllen (soll leicht überquellen), ev. auch einen Streifen auf dem Boden anbringen.
7. Bodenschiene einsetzen und waagrecht ausrichten
8. Abbindung abwarten (Je nach Kleber und Temperatur 5-20 Minuten – sh Hinweise des Herstellers.)
9. Weiter ab Pkt A) 1).

