

Montageanleitung WHS- Fenster/Türen mit 3- oder 4-seitigem Rahmen

Generell:

Wegen der Abbindezeit von 2-Komponentenklebern nur bei Umgebungstemperatur zwischen 7° C und 25° C montieren.

1. Nur bei Montage in der Laibung:

Position des Rahmens in Bezug auf die Tiefe in der Laibung durch vorheriges Einpassen der ALU-Wabenplatte (Je Seite 1-3 mm „Luft“ zur Mauer) anzeichnen. Wichtig bei nicht 100% parallelen Laibungen!

2. Position der Maueranker (Bei Montage in der Laibung: die Löcher der Formrohre) markieren

3. Löcher Ø 14 mm bei Markierungen bohren.

4. Bohrlöcher ausblasen

5. Eventuell losen Putz abschlagen.

6. Rahmen einsetzen und Position nochmals überprüfen. Gegebenenfalls nachbohren.

7. Bohrlöcher mit handelsüblichen, schnell abbindenden 2-Komponentenkleber (Kartusche) füllen (soll leicht überquellen).

8. Rahmen einsetzen und eben ausrichten (ALU-Wabenplatte ist 100% verwindungssteif!).

a. Bei Montage in der Laibung:

Mitgelieferte Torbandschrauben bis zum Anschlag einsetzen.

Alu-Wabenplatte auf den Rahmen setzen und bis zur Abbindung des Klebers dort zu lassen.



9. Abbindung abwarten (Je nach Kleber und Temperatur 5-20 Minuten – sh Hinweise des Herstellers.)
10. Spalten/Zwischenräume zwischen Formrohre/Flachprofile und Wand (bzw. Boden) innen und außen mit hochwertigem Dichtungssilikon 100% abdichten.