

## Montageanleitung WHS- Eingangstüren/Garagentore/Einfahrten mit U-Schiene

### Generell:

Wegen der Abbindezeit von 2-Komponentenklebern nur bei Umgebungstemperatur zwischen 10° C und 25° C montieren.

1. Nur bei Montage in der Laibung:

Position des Rahmens in Bezug auf die Tiefe in der Laibung durch vorheriges Einpassen der ALU-Wabenplatte (Je Seite 1-3 mm „Luft“ zur Mauer) anzeichnen. Wichtig bei nicht 100% parallelen Laibungen!

2. Position der U-Schiene anzeichnen

3. Bodenschlitz für U-Schiene (ca 80x60mm) ausschneiden und -stemmen

4. Rahmen so einpassen, dass die U-Schiene komplett im Boden und waagrecht ist und die seitlichen Formrohre/Flachprofile vertikal sind (Gegebenenfalls Steine od. Betonstücke unter die U-Schiene legen).

5. Position der Maueranker (Bei Montage in der Laibung: die Löcher der Formrohre) markieren

6. Löcher Ø 14 mm bei Markierungen bohren.

7. Bohrlöcher ausblasen

8. Eventuell losen Putz abschlagen.

9. Rahmen einsetzen und Position nochmals überprüfen. Gegebenenfalls nachbohren. (Testen durch Fixieren der ALU-Wabenplatte)



10. Bohrlöcher mit handelsüblichen, schnell abbindenden 2-Komponentenkleber (Kartusche) füllen (soll leicht überquellen) und einen Streifen für die U-Schiene im Schlitz aufbringen.
11. Rahmen einsetzen und ausrichten.
  - a. Bei Montage in der Laibung: Mitgelieferte Torbandschrauben bis zum Anschlag einsetzen.  
**Alu-Wabenplatte fixieren und bis zur Abbindung des Klebers dort lassen.**
12. Abbindung abwarten (Je nach Kleber und Temperatur 5-20 Minuten – sh Hinweise des Herstellers.)
13. Wenn der Spalt zw. U-Schiene und Boden teilw. breiter als 1 cm ist, in den Spalt flüssigen Schnellbeton bis ca. 1 cm vor Oberkante eingießen
14. Spalten/Zwischenräume zwischen Formrohre und Wand sowie U-Schiene und Boden innen und außen mit hochwertigem Dichtungssilikon 100% abdichten.