

# WHS-Hochwasserschutz im Ernstfall

## Einsetzen

1. Platte bei den Griffen von der Wand nehmen
2. Bei U-Schiene: Einlage in der Bodenschiene herausnehmen und beiseite legen.
3. Kontrollieren, ob die blauen Dichtungsbänder weder gerissen, abgelöst noch (teil-)zerstört und nicht verschmutzt sind und ob alle Magneten fest sind (*Mit der Hand im Uhrzeigersinn drehen*), gegebenenfalls handfest anziehen.
4. Platte bei den Griffen nehmen und schräg nach vorne geneigt hinstellen bzw. in die U-Schiene setzen.
5. Platte an die senkrechten Schienen an der Wand lehnen. Dabei darauf achten, dass die Platte ganz unten ist und die Dichtungsbänder min. zu 70% an den Schienen anliegen!

**ACHTUNG: Finger nicht zwischen Platte und Schienen geben! Verletzungsgefahr!**

## Entfernen

1. Platte mit dem Haken von der senkrechten Schiene lösen: *Haken im oberen Bereich von außen zw. Platte und Schiene einsetzen und nach unten drücken.*

Oder: Von innen mit beiden Händen oben fest gegen die Platte drücken

2. Platte bei den Griffen nehmen und an den vorgesehenen Platz geben.
3. Bei U-Schiene: Einlage in die Bodenschiene legen

## Pflege und Kontrolle

1. Das Dichtungsband soll mit Talkumpulver (in der Apotheke erhältlich) gereinigt und gepflegt werden.
2. Dichtungsbänder laufend auf Beschädigungen kontrollieren. Kann auch nur teilweise erneuert werden!

Nachbestellung unter Tel. 02242/32070, email: office@me-hochwasserschutz.at